

VP-1系列产品操作指南

PIP(窗口2)打开与关闭

按下 **PIP** 快捷键，按键灯亮表示PIP打开，按键灯灭表示PIP关闭

USB视频播放，暂停，播放下一个视频

播放暂停：当切换到USB输入时，按下 **USB SDI1** 键暂停播放，再次按下该按键则继续播放

播放下一个视频：当前输入USB输入时，按下 **USB SDI2** 键播放下一个视频

VGA自动校正

当不在信号切换页面时(切换快捷键的按键灯灭)，并且输出窗口中有VGA输入源，长按VGA按键约1秒钟，将会进行 **VGA** 自动校正

自定义输入分辨率

主菜单->输入设置->EDID设置->选择要设置的输入源,设置输入分辨率

输出测试图卡

1.连接DVI输入或者将DVI输出连接至DVI输入

2.主菜单->高级设置->测试图卡，然后确认打开测试图卡，可选择0~60种不同的图卡(当输出DVI输入的分辨率是1920x1080x60时，图卡为最佳显示)

画质调节

主菜单->画质调节->选择窗口(单个窗口或者所有窗口)，调节图像的亮度，对比度，清晰度，饱和度，色相(其中色相，饱和度只对YUV信号有效)

色键抠像

1.打开PIP功能

2.主菜单->色键抠像->选择窗口2，进行抠像设置

设置时间与任务

首先确保处理器中安装有电池，否则，断电后时间数据丢失

设置系统时间：主菜单->时间任务->时间->设置系统时间

设置任务：主菜单->时间任务->任务设置->任务选择->任务设置

按键锁功能

长按 **锁** 键2秒加锁或者解锁

冻结与黑屏

按下 **冻结** 快捷键，按键灯亮表示输出冻结，按键灯灭表示输出解冻

按下 **黑屏** 快捷键，按键灯亮表示黑屏输出，按键灯灭表示正常输出

音频设置

主菜单->音频设置->工作模式

绑定窗口：输出音频为选中的窗口对应的输入源

跟随切换：切换任意窗口的输入源，音频都会跟随切换，与窗口无关

恢复出厂设置

主菜单->高级设置->恢复出厂设置

语言设置

主菜单->语言->选择语言，按 **OK** 确认生效