

LED MediaPlayer 2014 异步全彩操作入门指南  
(Q2、Q2-C、Q3、Q3-C、Q3-L、Q3-AV)




# 上海灵信视觉技术股份有限公司


## Shanghai Listen Vision Technology Inc.

搜索控制卡，双击 IP，检查是否在同一网段，检查屏幕列表。

适用于Q2, Q2-C, Q3, Q3-C, Q3-L, Q3-AV



右击指派当前显示屏，根据不同显示屏内容绑定对应 IP。







点击

如: 播放盒192.168.1.101, PC192.168.1.3, 可以通讯  
 播放盒192.168.1.101, PC192.168.3.3, 不可以通讯



进入级联设置, 根据屏体大小修改水平控制卡数, 垂直控制卡。




智能设置下的数据组序, 根据接收卡型号不同修改数据。




根据模组型号选定完成。



**根据界面提示完成对 OE、DA 等屏参的设置**




根据屏上灯亮的位置依次在界面对应位置点击，直至设置完成。



### 进入初级界面编辑节目

